

ACCESSORIES

KEYBOARD STANDS

KS-1
¥6,000



シンセサイザー SH-2, SH-09, プロマース, オルガン・スト
リングス RS-09, サターン SA-09, 電子ピアノ EP-09

KS-10
¥15,000



ストリングス RS-505, ボコーダー VP-330

KS-20
¥17,000



コンボピアノ/MP-600, ジュビター4, コンボオルガン VK-1

CARRYING CASES

CB シリーズ
(レザー貼りケース)



CB-09	SH-2, SH-09, RS-09, SA-09	¥10,000
CB-5	RS-505, VP-330	¥20,000
CB-6	MP-600, VK-1	¥25,000
CB-8	プロマース	¥20,000

SC シリーズ
(ソフトケース)



SC-1	CSQ-100	¥5,000
SC-2	SH-09, SH-2, RS-09, SA-09	¥8,000
SC-3	EP-09	¥9,000
SC-4	CSQ-600	¥6,000
SC-09	SH-2, RS-09, SA-09, SH-09 (シンセサイザー・セミアード)	¥11,000

TB シリーズ
(アルミケース)



TB-4	ジュビター4	¥45,000
TB-5	RS-505, プロマース, VP-330	¥45,000
TB-60	VK-6	¥45,000
TB-90	VK-9	¥90,000
TB-21	The Roland Rack	¥25,000
TB-7U	The Roland Rack	¥50,000
TB-12U	The Roland Rack	¥80,000

FOOT VOLUMES

FV-20 ¥12,000



■ステレオ・アウトを備えたシンセサイザーに使用, 2チャンネル・フットボリューム。
●寸法: 130(W)×70(H)×305(D)mm
●重量: 1520g

FV-2 ¥11,000



■ダイナミック・レンジが自由に設定できるミニマム・ボリューム・コントロール装置。
●寸法: 130(W)×70(H)×305(D)mm
●重量: 1520g

PEDAL SWITCH

DP-2 ¥2,000



■コンボタイプのシンセサイザー、ピアノ、リズム・マシーン (ON/OFF用) 等に使用するコンバクト・スイッチ。

FOOT SWITCHES

FS-1 ¥2,000



■リモートコントロールでON/OFF。

FS-2 ¥3,500



FS-3 ¥5,000



CORDS

標準プラグ→標準プラグ



PCS-4	30cm×2	ブラック	¥700
PCS-5	40cm×2	ブルー/グリーン	¥700
PCS-6	75cm×2	ブルー/グリーン	¥800
PCS-7	1.5m×2	ブラック/グリーン	¥900

ミニプラグ→ミニプラグ



PCS-11	20cm×5	ブラック	¥900
PCS-12	20cm×5	レッド	¥900
PCS-13	60cm×5	グレー	¥1,300
PCS-14	1m×3	レッド	¥900

ピンジャック・コード

PJ-1

¥500

標準プラグ→ピンプラグ
+標準プラグ
2.5m×1(ブラック)



DINコード

PCS-15	1m×1	6P, グレー	¥1,200
PCS-16	30cm×1	8P, グレー	¥1,000

STEREO HEADPHONES

RH-2 ¥5,500


RH-10 ¥4,000



■モニター用に最適です。

TOKYO SYNTHESIZER STUDIO

●シンセサイザー・スタジオ/〒101 東京都千代田区外神田1-11-6 小暮ビル5F ☎03(257)1301
●AM11:00→PM6:30 ●毎週木曜日・休館



OSAKA SHOW ROOM

●大阪ショールーム/〒530 大阪市北区梅田1-2-200 大阪駅前第2ビル2F ☎06(346)0552
●AM10:00→PM6:30 ●毎週木曜日・休館

